

COSMOKLAR Color **Nettoyant spécial**

CHAMP D'APPLICATION

COSMOKLAR Color est un nettoyant tensio-actif et détergent-actif utilisé pour toutes les surfaces dans la construction des fenêtres, des portes et des façades en PVC ou en aluminium.

COSMOKLAR Color est employé dans les secteurs de la production et du montage des éléments de fenêtres, et plus particulièrement, pour le nettoyage et l'entretien régulier des fenêtres, portes, remplissages de portes et volets roulants ou rabattables déjà montés.

COSMOKLAR Color convient également au nettoyage des surfaces en verre ou polies, qu'il nettoie sans rayer, comme par ex. les écrans d'ordinateurs, les meubles de bureau et de nombreuses surfaces en matières plastiques.

COSMOKLAR Color est utilisé comme nettoyant intensif dans de nombreux secteurs industriels, et son efficacité nettoyante reste excellente, même lorsqu'il est dilué dans de l'eau avec un rapport de dosage entre 1:3 et 1:5.

COSMOKLAR Color nettoie de façon très efficace, tout en ménageant les surfaces; il a un pH neutre et contient des substances protégeant la peau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BASE	nettoyant tensio-actif à l'eau		
DENSITÉ	selon EN 542 à +20°C	environ	0,99 g/cm ³
TEMPÉRATURE MINIMUM D'UTILISATION		à partir de	+5 °C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Agiter **COSMOKLAR Color** avant l'utilisation !

COSMOKLAR Color est appliqué directement du flacon sur la surface à nettoyer, à l'aide d'un chiffon légèrement humide qui ne peluche pas; on laisse agir un moment, puis on frotte la surface avec une légère pression dans le sens de la longueur.

Il faut absolument éviter de faire des mouvements circulaires en frottant, lors du nettoyage.

Par pulvérisation et en laissant agir plus longtemps, on obtient un effet nettoyant plus intensif.

Après le nettoyage, on essuie la surface à l'aide d'un chiffon mouillé.

* Sur les surfaces laquées ou protégées par une feuille, un nettoyage trop intensif peut provoquer un effet de brillance !

* En cas d'application sur des appareils électriques ou électroniques, il faut veiller à ne pas pulvériser le nettoyant sur des parties électriques, sinon vous risquer de provoquer un court-circuit !

Pour des salissures plus importantes, **COSMOKLAR-lait nettoyant** sont à votre disposition.

Comme nettoyants techniques contenant des solvants, nous vous proposons, pour les matières plastiques, **COSMOFEN 20** (non corrosif, avec agent antistatique) et **COSMOFEN 10** (légèrement corrosif), et pour la construction métallique, **COSMOFEN 60**.

COSMOKLAR Color **Nettoyant spécial**

Page 2

STOCKAGE

Stocker **COSMOKLAR Color** dans les emballages d'origine fermés hermétiquement, dans un endroit sec, à des températures de +15°C à +25°C, sans exposition directe au soleil.

Stockabilité dans les emballages d'origine fermés hermétiquement: jusqu'à environ 24 mois. Agiter avant l'utilisation.

EMBALLAGE

flacons en PE de 500ml, 20 flacons par carton,
bidon en PE de 5l.

D'autres emballages, des flacons pulvérisateurs et des étiquettes ou flacons imprimés avec l'adresse du client, sont disponibles sur demande.

set d'entretien « Premium »:

1 flacon de nettoyant (200ml),

1 chiffon pour l'entretien des joints,

1 flacon d'huile spéciale pour ferrures (30ml),

1 chiffon pour le nettoyage.

Dans un petit carton postal solide et pratique, 20 sets par carton

set d'entretien « Basic »:

1 flacon de nettoyant (100ml),

1 chiffon pour l'entretien des joints,

1 flacon d'huile spéciale pour ferrures (30ml).

1 chiffon pour le nettoyage.

Dans un petit carton postal solide et pratique, 40 sets par carton

Tous les emballages / flacons peuvent être livrés, sur demande, **avec l'adresse du client.**

D'autres emballages sont également disponibles sur demande.

MARQUAGE

Le marquage de **COSMOKLAR Color** n'est pas obligatoire, selon l'ordonnance sur les matières dangereuses (GefStoffV).

D'informations figurent dans notre fiche de sécurité.

Vous trouverez la fiche de données sur les ingrédients selon le règlement relatif aux détergents 648/2004/EG (annexe VII, partie D) sur <http://weiss-chemie.de>.

La fiche de données pour le personnel médical selon le règlement relatif aux détergents 648/2004/EG (annexe VII, partie C) est disponible sur demande.

Nos instructions d'utilisation, nos directives d'application, les données fournies sur les produits et leurs performances, ainsi que tout autres renseignements techniques, ne sont que des recommandations générales ; ces indications ne décrivent que la nature de nos produits (données de valeurs, détermination des données au moment de la production) et leurs performances. Elles ne représentent aucune garantie selon le § 443 du BGB (Code civil). Etant donnée la diversité des procédés d'utilisation de chaque produit et la variété des données particulières (comme par ex. les paramètres d'application, les caractéristiques des matériaux, etc.), l'utilisateur doit procéder à ses propres essais. Les conseils techniques que nous vous fournissons de voix vive, par écrit ou par des tests ne sont fournis qu'à titre indicatif, sans engagement de notre part.

Cette documentation remplace toute fiche antérieure